



Jet Kid Start

Наручный смарт-браслет

Инструкция



4.5. Настройки

- 4.5.1. Установка геозон. Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомления.
- 4.5.2. SOS номера. SOS номера – это номера телефонов, на которые пойдет вызов при нажатии кнопки SOS на устройстве.
- 4.5.3. Доверенные номера – список номеров телефонов на которые можно звонить с устройства и с которых можно принимать вызовы на устройстве.
- 4.5.4. Режим работы. Выбор частоты отправки данных геолокации. Частота отправки данных геолокации влияет на продолжительность работы устройства от аккумулятора.
- 4.5.5. Часовой пояс и язык. Выбор часового пояса и языка интерфейса устройства.

ВАЖНО: категорически запрещается использовать автомобильные зарядные устройства с источником питания 12 вольт (12V) и силой тока не более 1 ампера (1A).

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

5. Правила эксплуатации

- Используйте только оригинальный USB-кабель входящий в комплект поставки наручного смарт-браслета JET KID START.
- Соблюдайте температурные условия эксплуатации и хранения устройства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Перед первым использованием наручного смарт-браслета JET KID START зарядите аккумулятор до полного заряда.
- Для зарядки устройства используйте адаптеры питания напряжением не более 5 вольт (5V).

ВАЖНО: категорически запрещается использовать автомобильные зарядные устройства с источником питания 12 вольт (12V) и силой тока не более 1 ампера (1A).

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

2. Описание устройства

- 1 Индикатор приема сигналов GSM, GPS, уровень заряда аккумулятора.
- 2 Слот для micro-SIM-карты и USB-порт для зарядки устройства.
- 3 Время и дата. После установки micro-SIM-карты устройство автоматически настроит время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.
- 4 Кнопка SOS. Прием звонка.
- 5 Шагомер.
- 6 Доверенный номер телефона №1. Увеличение громкости.
- 7 Питание ВКЛ/ВыКЛ. Отклонение звонок.
- 8 Доверенный номер телефона №2. Уменьшение громкости.

3. Начало работы

3.1. Установка micro-SIM-карты

В устройстве используется SIM-карта формата Micro-SIM. Для использования функций геолокации и связи необходимо использовать SIM-карту с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS). Убедитесь что устройство выключено. Вставьте SIM-Карту в SIM-слот сняв заднюю крышку корпуса устройства (используйте специальную отвертку, входящую в комплект поставки).

ВАЖНО: оператор сотовой связи должен поддерживать стандарт 2G

4.1. Для восстановления пароля воспользуйтесь меню «Забыли пароль?» на экране авторизации в приложении. Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации в приложении. На указанный вами электронный адрес придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

4.2. Функция определения местоположения устройства

Для отображения текущего местоположения устройства на карте необходимо выбрать меню «Где ребенок?». Меню расположено на главном экране приложения и доступно после авторизации.

4.3. Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на устройство. Для этого выберите соответствующее меню «Голосовые сообщения» или «Сообщения». Для отправки голосового сообщения, после выбора соответствующего меню нажмите кнопку «Начать запись». Ваше сообщение поступит на устройство, при этом на устройстве появится соответствующее уведомление.

4.4. Команды

Вы можете отправлять на устройство управляющие команды.

Выключение устройства: удаленное выключение устройства.

Функция доступна при вставленной SIM-Карте. Выключить устройство кнопкой ВКЛ нельзя. Переизгружение устройства: удаленная перезагрузка устройства. Поиск устройства: воспроизведение звука на устройстве.

Функция используется если Вы потеряли устройство из виду.

Устройство должно быть включено.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

JET®

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, название организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантиному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или несанкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:

а) Падения изделия или любого другого механического повреждения
б) Падения посторонних предметов на изделие
в) Попадания на изделие химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

Официальный сайт

TM JET

www.jetdevice.com

Для управления всеми функциями наручного смарт-браслета JET KID START необходимо загрузить официальное приложение JetKid из App Store или Google Play.

App Store

Google Play

Бесплатное приложение JetKid



Продавец:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Гарантийный срок службы с даты продажи – 12 месяцев.

Информация о продукте:

Модель: Наручный смарт-браслет Jet Kid Start

Экран:

0,98" OLED ЖК, разрешение 128x64 пикселя, яркость 150 кд/м²

Аудио:

Встроенный микрофон и динамик мощностью 0,5Вт.

Программное обеспечение:

ОС iOS 7.0 и выше, OS Android 4.4.2 и выше

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:

Подпись продавца:

EAC

Подпись продавца:

Проверка:
