

РЕЖИМ АУДИОВХОД

- Колонка DIGMA S-50 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовходы.
1. Включите питание устройства (4).
 2. Подключите аудиокабель к аудиовходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).
 3. Другой конец аудиокабеля подключите к колонке DIGMA S-50 к разъёму (8).
 4. Кнопкой переключения режимов «М» (6) выберите режим «АУДИОВХОД».
 5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
 6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (2) и «Громкость -» (1), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
 7. Для выключения и включения подсветки используйте кратковременное нажатие кнопки «Включение/Выключение подсветки» (7).
 8. Для переключения колонки в другой режим нажмите кнопку «М» (6).

РЕЖИМЫ USB

1. Включите питание устройства (4).
2. Вставьте USB-флэш накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (2) и «Предыдущий трек» (1) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (2) и «Громкость -» (1) на любой из колонок, или регулятор громкости на

+» (2) и «Громкость -» (1).

7. Для выключения и включения подсветки используйте кратковременное нажатие кнопки «Включение/Выключение подсветки» (7).
8. Для переключения колонки в другой режим нажмите кнопку «М» (6).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. При наличии двух колонок S-50, включите питание устройства переключателем (4) на двух колонках.
2. После того, как обе колонки включатся и перейдут в режим Bluetooth, не подключая колонки к Bluetooth-устройствам, нажмите на одной из колонок кнопку (5), колонка подаст звуковой сигнал.
3. При удачном подключении кнопка (5) перестанет мигать и загорится постоянно, а колонка, на которой был активирован режим TWS подаст тройной звуковой сигнал.
4. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
5. В списке доступных устройств найдите колонку «S-50» и подключитесь к ней.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).
7. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (2) и «Предыдущий трек» (1) соответственно на любой из колонок.
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3) на любой из колонок.
9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (2) и «Громкость -» (1) на любой из колонок, или регулятор громкости на

ИСТОЧНИКИ ЗВУКА

источнике звука (смартфон, планшет, плеер).

10. Для выключения и включения подсветки используйте кратковременное нажатие кнопки «Включение/Выключение подсветки» (7).
11. Если колонки объединены в TWS-соединение, и вы хотите использовать другое Bluetooth-устройство, сначала отключите TWS.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

1. При наличии двух колонок S-50, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо:
2. Нажать кнопку (5) на одной из колонок, это приведет к отключению всех Bluetooth-устройств, нажмите на одной из колонок кнопку (5), колонка подаст звуковой сигнал.
3. При удачном подключении кнопка (5) перестанет мигать и загорится постоянно, а колонка, на которой был активирован режим TWS подаст тройной звуковой сигнал.
4. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
5. В списке доступных устройств найдите колонку «S-50» и подключитесь к ней.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.

Запрещается смазывать детали устройства.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключённом устройстве.

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Назначение

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Меры предосторожности

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Причина

Запрещается снимать корпус устройства.

Запрещается смазывать детали устройства.

Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

