


PROLIKE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Умные часы Prolike
с измерением давления
PLSW7000 color
с цветным дисплеем

Перед использованием, внимательно
ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации

Комплектация

Умные часы, руководство пользователя, USB кабель.

Зарядка устройства

Для зарядки устройства подключите часы по USB кабелю к компьютеру или к розетке через сетевой адаптер питания 5В. Полная зарядка устройства занимает 70 минут.

Сопряжение с телефоном

1. Загрузите и установите приложение «Fundo Pro» на Ваш телефон.

Существует два способа загрузки приложения:

- Сканирование QR кода, указанного ниже, или QR-кода в меню «Настройки» часов.

- Для телефонов с ОС Android загрузите приложение «Fundo Pro» из Google Play;

- Для телефонов с ОС IOS загрузите приложение «Fundo Pro» из App Store.

По завершении установки включите Bluetooth на мобильном телефоне и запустите приложение «Fundo Pro»; нажмите «Еще» в правом нижнем углу, выберите «Добавить устройство». В списке устройств найдите «PLSW7000» и нажмите «Подключить» - будет установлено соединение Bluetooth 4.0.

Затем, в меню часов перейдите в пункт Bluetooth-поиска, включить Bluetooth, выберите имя своего мобильного телефона в списке и подтвердите сопряжение на смартфоне. Успешное завершение операции будет свидетельствовать об подключении по Bluetooth 3.0.

Только наличие обоих видов Bluetooth соединений (3.0 & 4.0) обеспечивает часам максимальную производительность.



Назначение кнопок



Короткое нажатие – запуск функции секундомера, повторное нажатие для остановки.

Длительное нажатие для включения часов, короткое нажатие для возврата на главное меню, длительное нажатие (>10 секунд) для перезапуска.

Короткое нажатие для перехода в меню шагомера.

Основные функции

Телефон

Звонок: при осуществлении звонка через смартфон по Bluetooth, говорите в микрофон часов.

Телефонная книга: синхронизация контактов с мобильным телефоном.

Журнал вызовов: синхронизация истории вызовов с мобильным телефоном.

SMS: синхронизация сообщений с сотовым телефоном (функция временно не поддерживается с iOS).

Bluetooth

Поиск устройств, с которыми возможно установить/разорвать соединение.

Уведомления

Часы будут отображать уведомления сотового телефона (Facebook, электронная почта, WhatsApp, SMS и т. д.). Данная функция доступна при подключении через приложение «Fundo Pro».

Здоровье

Пульс: Данные о пульсе будут отображаться через 20 секунд. В меню функций (слайд вниз) доступны следующие пункты: инструкции и история, в которых отображаются данные по непрерывному и единичному измерениям.

Шагомер: Отображение количества шагов, пройденных в течение дня, а также количества сожженных калорий и пройденного расстояния. Данные автоматически сохраняются в статистику и обнуляются ежедневно в 24:00.

Мониторинг сна: отслеживает и записывает в отчет продолжительность и качество сна.

В меню функции можно узнать статус, включить/выключить функцию и посмотреть историю.

Недостаточная активность: задайте временной интервал, по истечении которого часы будут напоминать о необходимости совершить двигательную активность.

Спорт

Выбор режима в соответствии с видом спорта, позволяет осуществить более точное отслеживание данных активности.

Инструменты

Будильник

Секундомер;

Календарь;

Калькулятор;

Дистанционное управление

Управление камерой смартфона: (доступна только при подключении к сотовому телефону через приложение): включите камеру в мобильном телефоне, выберите на часах пункт «управление камерой», сделайте снимок, нажав соответствующую кнопку на дисплее часов, фотография сохраняется в галерею сотового телефона.

Музыка: функция управления воспроизведением музыки на смартфоне по Bluetooth

Поиск телефона: для активации функции нажмите «Пуск». Подключенный телефон будет издавать звуковой сигнал. По завершении поиска телефона нажмите «Завершить» на телефоне.

Настройки

Bluetooth: включение / выключение Bluetooth.

Главный экран: доступно 4 вида интерфейса;

Время: по умолчанию функция синхронизации времени со смартфоном активирована, после подключения через приложение синхронизация времени осуществляется автоматически. Для установки времени вручную необходимо отключить данную функцию;

Звук: вы можете выбрать профиль, рингтон и звук уведомлений;

Громкость: возможность регулировки громкости музыки, звонка, уведомлений и т.д.;

Режим энергосбережения: при активации режима все функции, кроме будильника, отключаются. Для дисплея доступны: выбор яркости и длительность подсветки;

Выбор языка: По умолчанию функция активирована и синхронизация языка происходит автоматически после подключения часов к мобильному телефону. Чтобы вручную выбрать язык, выключите функцию автоматической синхронизации;

Единицы измерения: выбор метрической или английской системы.

Жесты: отключения звука вызова, будильника, включение подсветки экрана, ответ на звонок;

Сброс к заводским настройкам: при возникновении проблем с программным обеспечением можно восстановить заводские настройки;

Об устройстве: модель часов и версия программного обеспечения.

Передача данных: после успешного соединения по Bluetooth, в приложение на телефоне могут быть переданы данные о частоте сердечных сокращений, качестве сна и двигательной активности.

Внимание!

Данное устройство не является медицинским изделием. Часы, а также соответствующее приложение не должны использоваться для постановки диагноза, лечения, а также проведения мер по предотвращению различных болезней. По вопросам состояния здоровья обращайтесь к лечащему врачу. При измерении данных возможна погрешность.

Меры предосторожности

- 1.Используйте устройство строго по назначению.
- 2.Умные часы представляют собой высокоточное устройство.
- 3.Не оставляйте устройство в местах с высокой температурой и под прямыми солнечными лучами.
- 4.Не оставляйте устройство вблизи устройств, генерирующих сильные магнитные поля, например, магниты и электродвигатели. Старайтесь не использовать устройство вблизи источников радиоволн. Сильные магнитные поля могут вызвать сбои в работе.

5.Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.

6.Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.

7.Избегайте контакта устройства с водой, это может привести к поломке. При попадании воды на прибор тщательно протрите его сухой салфеткой.

8.Избегайте образования пыли в разъёмах.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.

Срок службы изделия при соблюдении правил эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия потребителю.

Срок хранения не ограничен, условия хранения: при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Срок гарантии

12 месяцев

Наименование и адрес продавца

Подпись покупателя

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

Печать и подпись продавца

Гарантия

• При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийный ремонт. При утере гарантийный талон не возобновляется.

• Гарантия не распространяется на изделия с явными механическими повреждениями или вышедшие из строя из-за несоблюдения правил эксплуатации или хранения изделия, а также, если изделие было вскрыто или ремонтировалось лицом, нами на это не уполномоченным.

• Гарантия не распространяется на расходные материалы и дополнительные устройства, используемые совместно с изделием, в том числе фотопленку, видеокассеты, элементы питания и т.п.

• Срок гарантии исчисляется со дня покупки. При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его покупателю.

• Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и коммерческих целях.

Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить на сайте федеральной сети сервисных центров ПРО-СЕРВИС www.pro-service.su и по телефону: 8-800-770-78-87