



**KIT
FORT**



**Электрообогреватель
КТ-2701**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство электрообогревателя.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание электрообогревателя	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики.....	8
Меры предосторожности	9



**KIT
FORT**

Электрообогреватель
КТ-2701

Общие сведения

Электрообогреватель КТ-2701 представляет собой компактный отопительный прибор, который подключается прямо в розетку. Прибор способен прогревать небольшие помещения за весьма короткое время.

У прибора есть энергосберегающий керамический нагревательный элемент. Керамический нагревательный элемент — это обычный ТЭН, где нагревательная спираль заключена в керамический корпус. Принцип обогрева здесь заключается в принудительной конвекции, когда нагревательный элемент умеренно обдувается воздухом и нагретый воздух распространяется по помещению.

Корпус прибора сделан из термостойкого пластика.

В электрообогревателе можно установить температуру от 15 °C до 32 °C с шагом 1 °C, время таймера — от 1 до 12 часов и скорость вращения вентилятора для увеличения или уменьшения воздушного потока.

У прибора КТ-2701 есть защита от перегрева. При перегреве сработает термопредохранитель, который отключит электрообогреватель от сети питания.

При работе у электрообогревателя включается красивая подсветка.

Благодаря небольшим размерам, электрообогреватель можно брать с собой в путешествие, на дачу, в гости или на работу.


Комплектация

1. Электрообогреватель — 1 шт.
2. Пульт — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство электрообогревателя



Панель управления электрообогревателя



Панель управления пульта





**KIT
FORT**

Электрообогреватель
КТ-2701

Кнопки регулирования температуры «+» и «-» позволяют установить необходимую температуру в диапазоне от 15 °C до 32 °C с шагом 1 °C.

На дисплее отображается температура, время и скорость вращения вентилятора.

Переключатель «Вкл/Выкл» включает и выключает электрообогреватель.

Кнопкой «Таймер» можно установить количество часов работы электрообогревателя от 1 до 12 с шагом 1 час.

Кнопкой «Скорость» можно установить скорость вращения вентилятора. Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать высокую (HH) или низкую (LL) скорость.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте электрообогреватель и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус электрообогревателя влажной, а затем сухой тканью.

Вытащите полоску пластика из пульта, чтобы можно было им пользоваться.

Устройство готово к эксплуатации.

Использование

1. Подключите электрообогреватель к сети электропитания в вертикальном положении.
Примечание. В электрообогревателе установлен датчик положения, поэтому он будет работать только в вертикальном положении.
Последующие пункты можете выполнять как с пульта, так и на корпусе электрообогревателя.
2. Нажмите переключатель «Вкл/Выкл» на боковой панели устройства, чтобы включить прибор.
3. Выберите желаемую температуру. Используйте кнопку «+» для повышения температуры или кнопку «-», чтобы снизить температуру. Диапазон температуры от 15 °C до 32 °C с шагом 1 °C.
4. Выберите желаемую скорость вращения вентилятора. Нажмите кнопку «Скорость», чтобы выбрать между высокой (HH) и низкой (LL) на цифровом дисплее.
5. Закончив работу, установите переключатель «Вкл/Выкл» в положение «Выкл» и выньте из розетки электрообогреватель. Будьте осторожны, корпус электрообогревателя может быть горячим, в этом случае дождитесь остывания прибора.

Установка таймера

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Таймер», чтобы установить необходимое время работы прибора. Вы можете установить количество часов от 1 до 12 с шагом 1 час. Как только необходимое время будет установлено, отпустите кнопку «Таймер».
2. Чтобы отменить установленное значение времени, установите переключатель «Вкл/Выкл» в положение «Выкл».

Советы и предупреждения

Используйте электрообогреватель в комнате, площадь которой не превышает 20 метров. Необходимо закрывать дверь комнаты, в которой работает электрообогреватель, чтобы нагретый воздух не покидал комнату.

При использовании электрообогревателя оставляйте свободное пространство в нижней части корпуса, около 20 см, и в верхней части корпуса, около 50 см, для нормальной циркуляции воздуха.

Используйте электрообогреватель на расстоянии не менее 0,9 м от легковоспламеняющихся предметов.

Электрообогреватель не предназначен для использования во влажных помещениях. Не роняйте устройство в воду.

Убедитесь, что розетка, прочно зафиксирована на стене. А затем подключите электрообогреватель напрямую к розетке, не используйте удлинители, несколько розеток или адаптеров.

Примечание. В электрообогревателе установлен датчик положения, поэтому он будет работать только в вертикальном положении.

Не оставляйте работающий электрообогреватель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время.

Внимание. Корпус электрообогревателя может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!

Не накрывайте электрообогреватель какой-либо тканью.

Устанавливайте электрообогреватель так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до его горячих поверхностей.

Храните электрообогреватель в коробке. Если не пользоваться прибором длительное время и если он был не в коробке, то при включении возможен запах сгоревшей пыли, которая осела за время простоя.

Чистка и обслуживание электрообогревателя

Перед началом очистки отсоедините электрообогреватель и дайте ему полностью остыть.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Храните электрообогреватель в коробке, в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.



**KIT
FORT**

Электрообогреватель
КТ-2701

Устранение неполадок

Электрообогреватель не включается

Возможная причина	Решение
Возможно, отсутствует подключение к электросети	Проверьте подключение к электросети
Перегрев	При перегреве дайте прибору остыть. Возможно, завышена температура окружающей среды

Не работает пульт

Возможная причина	Решение
Возможно, сели батарейки	Поменяйте батарейки. Тип батареек CR 2032

Воздух на выходе из обогревателя холодный

Возможная причина	Решение
Повредился керамический нагревательный элемент	Позвоните на горячую линию производителя
Неисправная электронная плата	Позвоните на горячую линию производителя

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 370 Вт
3. Время таймера: от 1 до 12 ч
4. Температура: от 15 °C до 32 °C
5. Класс защиты от поражения электрическим током: II
6. Размер устройства: 140 × 86 × 157 мм
7. Размер упаковки: 156 × 104 × 180 мм
8. Вес нетто: 0,51 кг
9. Вес брутто: 0,70 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован.



Производитель: Чучжоу Донлим Илектрикал Эплаинс Ко., Лтд. Но. 1777, Янцзы Ист Роад, Чучжоу Сити, Аньхуэй Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, оф. 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, оф. 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электрообогреватель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Убедитесь, что розетка, к которой собираетесь подключить электрообогреватель, прочно зафиксирована на стене.
4. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
5. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
6. Не используйте устройство, если вилка или другие части электрообогревателя повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.



**KIT
FORT**

Электрообогреватель
КТ-2701

7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с электрообогревателем.
8. Контролируйте работу электрообогревателя, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий электрообогреватель без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не используйте электрообогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
11. Не допускайте попадания воды на корпус электрообогревателя.
12. Не трогайте электрообогреватель мокрыми руками.
13. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционное отверстие электрообогревателя, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию, а также к повреждению нагревателя.
14. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
15. Используйте электрообогреватель на расстоянии не менее 0,9 м от легковоспламеняющихся предметов.
16. Не используйте устройство в местах, где используются или хранятся бензин, краска или легковоспламеняющиеся жидкости.
17. Устанавливайте электрообогреватель так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до его горячих поверхностей.
18. Не допускайте падения электрообогревателя и не подвергайте его ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.

IM-2

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

