



## G-SMART STAYER

### Руководство пользователя

## НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### Установка ремешка

Комплект устройства включает 2 комплекта ремешков. Кроме того, вы можете использовать любые совместимые ремешки для наручных часов.

Для того чтобы снять ремешок, отведите рычаг шпильки и извлеките ремешок.

Установка выполняется в обратном порядке.

### Зарядка устройства

Для зарядки устройства подключите устройство к USB-порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А.

Полная зарядка может занимать до 2 часов. Устройство оповестит Вас о завершении процесса зарядки индикацией на экране.



### Включение устройства

Для включения устройства зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 5 секунд.

### Выключение устройства

Для выключения устройства в меню устройства выберите пункт «Настройки» - «Выключение» или зажмите и удерживайте боковую клавишу в течение 10 секунд.

### Управление устройством

Управление устройством осуществляется при помощи боковой клавиши и сенсорного экрана.

### Установка мобильного приложения

Для корректной работы устройства необходимо использовать смартфон с операционной системой Android 4.4 и выше или iOS 11 и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Скачайте и установите приложение SMART-TIME PRO на ваш смартфон.




После установки приложения, создайте аккаунт и войдите в приложение в соответствии с инструкцией на экране.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При первом использовании приложения необходимо указать информацию о себе (рост, вес, возраст). Это необходимо для корректной работы шагомера и мониторинга сердечного ритма.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для использования всех функций устройства и приложения необходимо предоставить приложению требуемые разрешения, включая доступ к уведомлениям.

### Соприжение устройства со смартфоном

После регистрации в приложении перейдите на вкладку «Устройство» и нажмите на кнопку «Добавить устройство»




В списке найденных устройств выберите устройство G-STAYER и подключите его, подтвердив сопряжение на устройстве.



### УВЕДОМЛЕНИЯ СО СМАРТФОНА


Устройство оповещает о входящих вызовах и сообщениях. Для выбора приложений, которые смогут отправлять вам уведомления, воспользуйтесь пунктом «Уведомления». В режиме «Не беспокоить» вы можете настроить интервал времени, в который уведомления будут отключены.



## ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

### Спортивный режим

Устройство поддерживает 11 спортивных режимов, включая: бег, ходьбу, езду на велосипеде, скалолазание, бег на дорожке, занятия на велотренажере, йогу, плавание, баскетбол, футбол, бадминтон.



### Пульс

Убедитесь, что устройство надежно зафиксировано на вашей руке и не доставляет дискомфорта.



Запустите данный пункт меню для проверки пульса. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку

Кроме ручного режима измерения устройство может производить измерения в автоматическом режиме. Для этого необходимо установить автоматический интервал времени мониторинга в приложении (мониторинг раз в 15/30/60/120 минут).

### Давление

Запустите данный пункт меню для проверки давления. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку



### Будильник

В мобильном приложении вы можете установить до 8 будильников, которые будут автоматически синхронизированы с устройством.



### Управление музыкой

Используя устройство, вы можете управлять музыкой на смартфоне. Данный пункт меню позволяет переключать треки и регулировать громкость.



### Секундомер

Секундомер, поддерживающий как единичные так и циклические измерения.



### Таймер

Электронный таймер позволяет установить время обратного отсчёта от 1 секунды до 24 часов.



### Управление камерой

Данный пункт меню позволяет управлять приложением камеры, запущенной на вашем смартфоне.



### Поиск телефона

Используя данный пункт меню, вы можете найти ваш смартфон. После запуска поиск начнется автоматически. Смартфон издаст звуковой сигнал.



### Настройки

Управление настройками часов, такими как подсветка, язык, выключение и возврат к заводским настройкам.



### История тренировок

Данный пункт позволяет проверить данные о последних 10 тренировках.



### Измерение температуры тела

Запустите данный пункт меню для измерения температуры тела. Для начала измерения необходимо нажать на кнопку «Старт».



В данном пункте меню вы можете измерить текущее значение температуры тела. Для более точного измерения, устройство должно находиться на вашем запястье не менее 15 минут. Данные об измерении будут автоматически загружены в приложение.

После завершения измерения устройство отобразит 2 значения:

Верхнее значение - температура тела;

Нижнее значение - температура поверхности кожи.

## ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

### Изменение темы главного экрана

Для изменения оформления главного экрана нажмите и удерживайте экран устройства, выберите новую тему, перелистывая экраны влево и вправо, затем нажмите на экран для подтверждения.



### Шагомер

В данном меню вы можете проверить текущее значение шагов, пройденной дистанции, потраченных калорий и информацию о сердечном ритме.



### Мониторинг сна

Устройство автоматически отслеживает режим вашего сна и синхронизирует данные с мобильным приложением.



### Погода

Устройство автоматически синхронизирует данные о погоде в вашем городе.



### Женский календарь

Данный пункт позволяет отслеживать женский физиологический цикл.



### Меню быстрых настроек

При активном главном экране перелистните главный экран вниз, чтобы получить доступ к меню быстрых настроек. В данном меню вы можете включить авиарежим, настроить вибрацию, включить режим «Не беспокоить», включить режим «Экономии энергии» и регулировать яркость экрана.



### Активация экрана жестом

Для включения главного экрана жестом поднятия руки необходимо активировать данную функцию в меню приложения «Устройство» - «Активация жестом».

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательства в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте погружения устройства в воду и другие жидкости.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель ..... **Stayer**  
 Версия Bluetooth ..... **5.0**  
 Экран ..... **1.54"/TFT/240x240/Сенсорный**  
 Емкость аккумулятора. **210 мАч**  
 Время работы ..... **до 15 дней**  
 Влаagoзащита ..... **IP68**

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимтед)  
**Адрес:** 11/Ф. АХА Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. АХА Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР)  
**Импортер:** ООО «ТРЕЙД-ИМПОРТ»  
**Адрес:** 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:  
 Телефон: 8 800 222 80 48.  
 E-mail: [support@geozon.ru](mailto:support@geozon.ru)  
[www.geozon.ru](http://www.geozon.ru)  
 Произведено в КНР.

