



VITESSE®
Home

NOUS VIVONS SAIN
We live healthy



VITESSE®
Home

"Vitesse France S.A.R.L"
91 rue du Faubourg Saint Honore'
75008 Paris-France

www.vitessehome.com


PC
ME 67

166





VITESSE®
Home

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Голосовое сопровождение

VS-3004

75 автоматических режимов
13 программ приготовления

ЭАДАІЕ×АНЕІА
ІІЕДУӨӨЕА
ÂІОӨДАІІАЕ ×АӨЕ !



www.vitessehome.com

Уважаемый покупатель! Вы сделали правильный выбор!

Торговая марка ViTESSE предлагает Вам коллекцию высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

Благодарим Вас за выбор продукции ViTESSE.

Перед первым использованием прибора внимательно прочтайте руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.

Мультиварка-скороварка ViTESSE - многофункциональный электрический кухонный прибор, который изменит Ваш взгляд на кухонную технику.

Благодаря современным технологиям приготовления пищи мультиварка-скороварка ViTESSE позволит Вам готовить любимые блюда гораздо быстрее, без добавления масла и пищевых добавок.

При этом Вы не только существенно снизите затраты электроэнергии (по сравнению с обычной электрической плитой), но и сохраните в продуктах необходимые витамины и питательные вещества. Блюда в мультиварке-скороварке получаются ароматными, полезными и необыкновенно вкусными.

Процесс приготовления в мультиварка-скороварке ViTESSE полностью автоматизирован. 13 программ приготовления в сочетании с 75 автоматическими режимами позволяют готовить всевозможные вкусные блюда из мяса, птицы, рыбы, различных морепродуктов, варить всевозможные супы, каши и гарниры, выпекать и обжарить, тушить и томить. А благодаря режиму поддержания тепла готовых блюд Вы можете сохранить блюдо теплым до момента подачи к столу.

Мультиварка-скороварка ViTESSE заменит несколько кухонных приборов и займет на кухне совсем немного места.

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА ViTESSE - ВКУСНОЕ БЫСТРО!

Просим Вас ознакомиться с дополнительными возможностями

Вашего нового кухонного прибора от ViTESSE, прежде чем приступить к его эксплуатации.

Для Вашего удобства Мультиварка-скороварка ViTESSE нового поколения оснащена уникальной функцией **голосовым сопровождением процесса управления**.

Мультиварка-скороварка ViTESSE поможет выбрать тот или иной стиль приготовления, режим давления или температурный режим, предупредить о переходе в статус поддержания тепла готовых блюд и прерывании программы приготовления.

Благодаря приятному голосовому сопровождению Мультиварка-скороварка ViTESSE позволит вам не ошибиться с выбором программы, идеально подойдет для людей с низкой остротой зрения, а также обеспечит высочайшее удобство управления новинкой, даже в условиях недостаточной освещенности помещения.

Для того, чтобы **отключить** функцию голосового сопровождения:

- нажмите и удерживайте кнопку **УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ** в течение 5 секунд,
- дальнейшее функционирование мультиварки-скороварки будет происходить без голосового сопровождения.

Для того чтобы **включить** функцию голосового сопровождения снова:

- нажмите и удерживайте кнопку **УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ** в течение 5 секунд,
- мультиварка-скороварка продолжит работу с голосовым сопровождением.

Помимо функции голосового сопровождения мультиварка-скороварка ViTESSE оснащена полезной функцией **запоминания текущих настроек**: если во время приготовления блюда прекратилась подача электроэнергии и была снова возобновлена не позднее, чем через 30 минут, мультиварка-скороварка возобновит работу и продолжит приготовление в заданном режиме.

Готовьте с ViTESSE! Готовьте с удовольствием!
Bon appetit!


СОДЕРЖАНИЕ

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	p/1
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	p/2
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	p/4
Меры безопасности	p/4
Перед первым включением	p/6
Открытие / закрытие крышки	p/6
Клапан выпуска пара	p/7
Выключение прибора	p/8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	p/9
Настройки приготовления	p/10
Приготовление птицы	p/11
Приготовление мяса	p/12
Приготовление бобовых	p/14
Тушение	p/15
Приготовление супов	p/17
Приготовление риса	p/18
Приготовление каши	p/19
Приготовление рыбы	p/20
Приготовление овощей	p/21
Обжарка	p/22
Запекание	p/23
Выпечка	p/24
Йогурт	p/25
Режим поддержания тепла готовых блюд	p/26
Функция отсрочки старта	p/27
ЧИСТКА И УХОД	p/28
Основные правила	p/28
Рекомендации по использованию съемной чаши	p/29
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	p/30
ПРИЛОЖЕНИЕ	p/31

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- Кнопка «РИС/КРУПЫ» для выбора программы приготовления риса
- Кнопка «ПТИЦА» для выбора программы приготовления птицы
- Кнопка «БОБОВЫЕ» - для выбора программы приготовления бобовых
- Кнопка «МЯСО» для выбора программы приготовления мяса
- Кнопка «УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ» включает возможность регулировки давления для некоторых программ.
- Кнопка «ГУРМЕ СТАНДАРТ БЫСТРО» служит для выбора стиля приготовления для некоторых программ
- Кнопка «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ» с индикаторами выбранных программ, позволяет выбрать следующие программы приготовления Обжарка, Овощи, Запекание, Выпечка, Йогурт, Рыба
- Кнопка «КАША» - для выбора программы приготовления каши
- Кнопка «ТУШЕНИЕ» - для выбора программы тушения
- Кнопка «СУП» - для выбора программы приготовления супа
- Кнопка «ОТСРОЧКА» служит для установки отложенного старта приготовления
- Кнопка «СТАРТ ВЫКЛ» предназначена для старта приготовления
- Кнопка «ТЕПЛО/ОТМЕНА» предназначена для включения и отключения режима поддержания тепла готовых блюд и отмены приготовления на любом этапе.
- Кнопка «+» служит для увеличения времени и давления в некоторых программах
- Кнопка «-» служит для уменьшения времени и давления в некоторых программах
- Цифровой дисплей
- Индикаторы выбранного стиля приготовления

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор не предназначен для промышленного использования. Используйте его только в домашних условиях.
- Используйте прибор только по назначению, т.е. с целью приготовления пищи.
- Использование прибора в иных целях является нарушением правил надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение в сети совпадает с заявленными параметрами напряжения прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.
- Не рекомендуется подключать прибор к сети через удлинитель. Используя удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Несоответствие мощности удлинителя может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор к электросети только через заземленные розетки. В противном случае прибор не будет отвечать требованиями защиты от поражения электрическим током.
- **ВНИМАНИЕ! Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не касайтесь руками корпуса, чаши и металлических деталей во время работы прибора. Используйте кухонные прихватки или рукавицы. Не наклоняйтесь над прибором, открывая крышку.**
- При отключении прибора от электросети, извлекайте шнур питания сухими руками. Не тяните за провод, держитесь за вилку. Всегда отключайте прибор от сети после использования, во время чистки или перемещения.
- Следите, чтобы шнур электропитания не касался острых краев и углов и находился на достаточном удалении от источников тепла. Не перекручивайте и не перегибайте шнур.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, т.к. это может затруднить его вентиляцию.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Используйте прибор в хорошо вентилируемых помещениях.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) без соответствующих знаний и опыта, а также с ограниченными

физическими, сенсорными, умственными способностями, если они не находятся под наблюдением лиц, отвечающих за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра рядом с включенным прибором.

- Прибор не предназначен для хранения в нем продуктов и посторонних предметов.
- Не накрывайте прибор во время работы. Не размещайте прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов, близко к шторам, стенам и т.п. Не наклоняйтесь над крышкой прибора во время спуска давления во избежание получения ожогов!
- Не перемещайте прибор во время приготовления. Будьте аккуратны при перемещении прибора, если в нем находится горячая еда или жидкость.
- Каждый раз перед началом приготовления убедитесь, что съемная чаша находится внутри прибора и установлена должным образом, без перекосов. Не помещайте в чашу продукты и не доставайте чашу из прибора, если он подключен к электросети.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети и остыл. Для чистки используйте только неабразивные моющие средства и мягкие губки.
- Ни в коем случае не погружайте сам прибор или шнур питания в воду или другие жидкости. Не используйте прибор, если шнур питания или штепсельная вилка повреждены.
- Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять только авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ


1. Распакуйте мультиварку. Удалите все пакеты, упаковочный пенопласт, наклейки и ярлыки. Убедитесь, что вместе с упаковкой не выбрасываете комплектующие и аксессуары.
 2. Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
 3. Откройте крышку (см. раздел «Открытие / закрытие крышки»).
 4. Промойте съемную чашу в мыльной воде, тщательно просушите.
 5. Протрите корпус мультиварки влажной тканью.
- ВНИМАНИЕ!** Никогда не погружайте мультиварку в воду или другие жидкости. Не мойте детали устройства в посудомоечной машине!
6. Установите прибор на твердую, ровную и устойчивую горизонтальную поверхность.
 7. Убедитесь, что в процессе работы прибора не будет затруднена его вентиляция и выходящий горячий пар не попадал на покрытия, обои, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.
 8. Перед приготовлением удостоверьтесь, что внутренние и внешние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов, силиконовое кольцо и кожух клапана выпуска пара на внутренней стороне крышки чистые и установлены правильно.
 9. Следите за тем, чтобы между чашей и нагревательным элементом не было посторонних предметов.
 10. Установите конденсатор на предусмотренное место до щелчка.

ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

Закрытая крышка обеспечивает ее герметичное соединение с корпусом изделия, что позволяет нагнетать в мультиварке-скороварке высокое давление. Во время приготовления крышка автоматически блокируется. Если по окончании приготовления крышка не открывается без усилия, значит, давление в рабочей камере слишком высокое. Откройте клапан выпуска пара и дождитесь нормализации давления.


Для того, чтобы открыть крышку:

Поверните крышку по часовой стрелке до упора и откройте за ручку.



Для того, чтобы закрыть крышку:

Опустите крышку и поверните ее против часовой стрелки до упора.



ВНИМАНИЕ! Перед открытием крышки убедитесь, что клапан выпуска пара открыт и из него не выходит пар. Во время работы прибор нагревается! Не прикасайтесь к металлической части крышки в процессе и по окончании приготовления. Открывайте крышку только за ручку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте ручку на крышке прибора для его перемещения. Для этого есть ручки на корпусе.


КЛАПАН ВЫПУСКА ПАРА

Мультиварка-скороварка VITESSE оснащена клапаном выпуска пара (давления), который расположен на крышке. Благодаря ему можно использовать прибор как для приготовления пищи под высоким давлением, так и при обычном атмосферном давлении.

ВНИМАНИЕ! Выбор режима работы мультиварки-скороварки производится переключением клапана!


ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель клапана выпуска пара не имеет жестко зафиксированного положения и не щелкает при повороте. Свободный поворот является нормальным функциональным свойством клапана.

Положение ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - клапан выпуска пара закрыт:
Поверните переключатель в положение «Закрыто», не прилагая усилий.
При повороте он слегка опустится. В этом положении в процессе работы в приборе будет нагнетаться и поддерживаться давление. По окончании приготовления под высоким давлением необходимо открыть клапан выпуска пара для нормализации давления в рабочей камере.




Клапан давления в положении
«Закрыто» - Давление
нагнетается.

Положение НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - клапан выпуска пара открыт:
Поверните переключатель в положение «Открыто», не прилагая усилий.
При повороте он слегка поднимется. В этом положении в процессе работы в приборе будет сохраняться обычное атмосферное давление.



Клапан давления в положении
«Открыто» - Давление не
нагнетается.

ВНИМАНИЕ! При открытии клапана выпуска пара во время или по окончании процесса приготовления следует вертикальный выброс горячего пара. Будьте осторожны, не наклоняйтесь над крышкой и не держите над струей пара незащищенных частей тела!



ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Благодаря специально предусмотренной возможности, Вы можете отключить мультиварку-скороварку VITESSE от сети, не вытаскивая сетевой шнур.

Для того, чтобы отключить прибор: нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** на панели управления в течение 3 секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Мультиварка-скороварка VITESSE оснащена 13 программами и 75 автоматическими режимами, в которых подобраны оптимальные настройки для приготовления самых разнообразных блюд из различных продуктов. Внимательно отнеситесь к выбору настроек приготовления и следуйте нашим рекомендациям для достижения наилучшего результата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз при установке программы приготовления обращайте особое внимание на рекомендованный режим давления (нормальное или высокое).

Мультиварка-скороварка VITESSE оборудована многоуровневой системой безопасности. Если показатели температуры или давления в чаше приготовления перестанут соответствовать требуемым параметрам, система остановит процесс приготовления. Так, при превышении давления и температуры сработает специальная система защиты, благодаря которой давление снизится и прекратится нагрев. Когда показатели вернутся к норме, процесс приготовления возобновится. Если за определенное время этого не произойдет, специальное устройство отключит электропитание и полностью остановит работу мультиварки-скороварки.

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

- Не готовьте в мультиварке-скороварке без воды или какой-либо другой жидкости. Это может привести к повреждению прибора.
- Объем жидкости должен составлять минимум 2 мерных стакана.
- Не используйте мультиварку-скороварку для жарки продуктов на масле **под давлением**.
- Не заполняйте чашу мультиварки-скороварки продуктами и водой более, чем на 80%, т.к. свободный объем необходим для нагнетания давления в процессе приготовления. В случае приготовления бобовых, риса и круп общий объем не должен превышать 60% объема чаши.

НАСТРОЙКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

УРОВНИ ДАВЛЕНИЯ

В мультиварке есть возможность выбирать разные уровни давления при приготовлении (30, 40, 50, 60 и 70 кПа) для программ **МЯСО, ПТИЦА, БОБОВЫЕ** и **ТУШЕНИЕ**. Благодаря гибкому подбору уровня давления под конкретный продукт Вы получите неизменно превосходный результат.

Есть несколько простых закономерностей, позволяющих правильно подобрать уровень давления для того или иного блюда: чем мягче изначально продукт, тем ниже уровень давления вы можете выставить.

Например: при приготовлении гуся на программе ПТИЦА следует установить 70 кПа (у гуся достаточно жесткое мясо), а для курицы достаточно 40-50 кПа.

Такой же подход необходимо использовать при приготовлении мяса, бобовых культур или при тушении.

Помимо непосредственного воздействия на продукт при высоком давлении сокращаются затраты времени, таким образом, используя регулировку стилей приготовления и уровня давления можно добиться оптимальных результатов для любого рецепта.

СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Стиль приготовления сочетает в себе установки времени и температуры приготовления.

Выбор стиля приготовления в мультиварке-скороварке ViTESSE предусмотрен на программах **БОБОВЫЕ, ПТИЦА, МЯСО, ЗАПЕКАНИЕ, ТУШЕНИЕ, СУП и ОБЖАРКА**.

Режим **ГУРМЕ**: естественное приготовление при невысокой температуре и максимальном времени. Блюдо получается сочным и мягким.

Режим **СТАНДАРТ**: блюдо готовится при усредненных значениях температуры и времени.

Режим **БЫСТРО**: приготовление происходит за минимальное время благодаря высоким температурам.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПТИЦЫ

Для приготовления различных видов птицы.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.

Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.

2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.

4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто». Подключите прибор к электросети.

5. Для выбора программы нажмите кнопку **ПТИЦА** на панели управления.

6. Установите необходимый стиль приготовления.

Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.

Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.

7. Установите необходимый уровень давления.

Уровень давления по умолчанию: 50 кПа.

Вы можете изменить его в переделах от 30 до 70 кПа с шагом 10 кПа нажатием на кнопку **УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+» и «-».

8. Время приготовления блюда (в минутах), с учетом выбранных настроек приготовления, приведено в таблице:

«ПТИЦА»	СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ		
	ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО
Уровень давления (кПа)	30	29	24
40	27	22	17
50	25	20	15
60	23	18	13
70	21	16	11

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.

9. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.
10. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
11. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «**открыто**».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
12. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЯСА

Для приготовления различных видов мяса.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «**закрыто**». Подключите прибор к электросети.
5. Для выбора программы нажмите кнопку **МЯСО** на панели управления.
6. Установите необходимый стиль приготовления.
Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.
Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.
7. Установите необходимый уровень давления.
Уровень давления по умолчанию: 50 кПа.
Вы можете изменить его в пределах от 30 до 70 кПа с шагом 10 кПа нажатием на кнопку **УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+» и «-».

8. Время приготовления блюда (в минутах), с учетом выбранных настроек приготовления, приведено в таблице.

«МЯСО»	СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ			
	ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО	
Уровень давления (кПа)	30	44	41	34
40	42	38	35	32
50	40	35	30	
60	38	32	28	
70	36	29	26	

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления

9. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
10. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
11. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «**открыто**».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
12. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОБОВЫХ

Для приготовления бобовых фасоли, маша, гороха и т. п.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Для выбора программы нажмите кнопку **БОБОВЫЕ** на панели управления.
7. Установите необходимый стиль приготовления.
Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.
Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.
8. Установите необходимый уровень давления.
Уровень давления по умолчанию: 50 кПа.
Вы можете изменить его в переделах от 30 до 70 кПа с шагом 10 кПа нажатием на кнопку **УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+» и «-».
9. Время приготовления (в минутах), с учетом выбранных настроек приготовления, приведено в таблице:

«БОБОВЫЕ»		Стиль приготовления		
		ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО
Уровень давления (кПа)	30	65	60	55
	40	60	55	50
	50	55	50	45
	60	50	45	40
	70	45	40	35

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.

10. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.

Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.

11. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
12. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
13. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ТУШЕНИЕ

Для различных тушений, мясных, овощных и рыбных рагу.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Для выбора программы нажмите кнопку **ТУШЕНИЕ** на панели управления.
7. Установите необходимый стиль приготовления.
Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.
Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.
8. Установите необходимый уровень давления.
Уровень давления по умолчанию: 50 кПа.
Вы можете изменить его в переделах от 30 до 70 кПа с шагом 10 кПа нажатием на кнопку **УРОВЕНЬ ДАВЛЕНИЯ** и далее кнопками «+» и «-».

9. Время приготовления (в минутах), с учетом выбранных настроек приготовления, приведено в таблице:

«ТУШЕНИЕ»		Стиль приготовления		
		ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО
Уровень давления (кПа)	30	49	44	39
	40	47	42	37
	50	45	40	35
	60	43	38	33
	70	41	36	31

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.

10. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.

Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.

11. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.

12. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».

ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.

13. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУПОВ

Для различных супов, бульонов, компотов.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.

Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.

2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.

4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».

5. Подключите прибор к электросети.

6. Для выбора программы нажмите кнопку **СУП** на панели управления.

7. Установите необходимый стиль приготовления.

Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.

Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.

8. Время приготовления (в минутах) зависит от выбранного стиля приготовления и составляет соответственно:

«СУП»		Стиль приготовления		
		ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО
Уровень давления (кПа)	50	30	25	20

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.

9. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.

Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.

10. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.

11. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».

ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.

12. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РИСА

Для приготовления различных видов риса и круп.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу. Залейте воду в пропорции 1,5 части воды на 1 часть риса (или ориентируйтесь на собственные вкусовые предпочтения).
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Для выбора программы нажмите кнопку **РИС/КРУПЫ** на панели управления.
7. Время приготовления на данной программе задается автоматически и составляет 12 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.
9. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
10. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
11. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАШИ

Для приготовления различных видов каши (в том числе с добавлением молока).

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду (либо воду и молоко).
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Для выбора программы нажмите кнопку **КАША** на панели управления.
7. Время приготовления на данной программе задается автоматически и составляет 15 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.
9. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
10. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
11. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ВАЖНО: свойства молока и круп могут различаться в зависимости от места происхождения и производителя, что может существенно сказываться на результатах приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ

Для приготовления различных видов рыбы и морепродуктов.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажатием кнопки **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ** выберите программу **РЫБА**.
7. Время приготовления на данной программе задается автоматически и составляет 6 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.
9. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
10. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
11. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ

Для приготовления различных овощей.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и залейте воду.
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажатием кнопки **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ** выберите программу **ОВОЩИ**.
7. Время приготовления на данной программе задается автоматически и составляет 2 минуты.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
Для прерывания процесса приготовления и отмены заданных настроек нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.
9. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
10. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».
ВНИМАНИЕ! Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
11. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

ОБЖАРКА

Для обжаривания различных продуктов (мяса, овощей, рыбы и т.д.)

1. Подготовьте ингредиенты для обжарки в соответствии с рецептом и добавьте в чашу немного масла.
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Не закрывайте и не блокируйте крышку!
- ВНИМАНИЕ!** Данная программа предназначена для обжаривания продуктов при открытой крышке, не блокируйте и не закрывайте крышку при приготовлении блюда на этой программе!
4. Установите клапан выпуска пара в положение «открыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажатием кнопки **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ** выберите программу **ОБЖАРКА**.
7. Установите необходимый стиль приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор стиля приготовления для данной программы соответствует выбору температуры приготовления (см. таблицу).

«ОБЖАРКА»	Стиль приготовления		
	ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО
Температура приготовления	140°C	160°C	180°C

Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.

- Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
 9. Через несколько минут положите в мультиварку подготовленные для обжарки продукты.
 10. По завершении приготовления нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.

ВНИМАНИЕ! В данной программе Вы самостоятельно контролируете степень обжарки продукта и его готовность. Будьте внимательны и аккуратны!

ЗАПЕКАНИЕ

Для различных видов запекания (мяса, ребрышек, птицы, рыбы, картофеля и других корнеплодов) с небольшим количеством в собственном соку.

1. Подготовьте ингредиенты в соответствии с рецептом, выложите их в съемную чашу и добавьте воду.
- Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.**
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажатием кнопки **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ** выберите программу **ЗАПЕКАНИЕ**.
7. Установите необходимый стиль приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор стиля приготовления для данной программы соответствует выбору температуры и времени приготовления.

«ЗАПЕКАНИЕ»	Стиль приготовления		
	ГУРМЕ	СТАНДАРТ	БЫСТРО
Температура приготовления (°C)	115°C	125°C	135 °C
Время приготовления (мин.)	45	40	35

Стиль приготовления по умолчанию: стандарт.

- Вы можете изменить его нажатием кнопки **СТИЛЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ**.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
 9. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
 10. Для спуска давления откройте клапан выпуска пара, переведя его в положение «открыто».
 - ВНИМАНИЕ!** Не держитесь за ручку клапана! Возможен сильный выброс горячего пара или жидкости.
 11. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
 - ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.

Выпечка

Для приготовления кексов, бисквитов, пирогов и запеканок.

1. Приготовьте тесто для выпечки в соответствии с вашим рецептом. Съемную чашу мультиварки смажьте маслом или жиром, чтобы испеченное изделие легче вынималось из чаши. Выложите тесто в чашу и разровняйте его.
Следите, чтобы общий объем ингредиентов (включая жидкость) не превышал отметку MAX на внутренней стороне чаши.
 2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
 3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
 4. Установите клапан выпуска пара в положение «открыто».
 5. Подключите прибор к электросети.
 6. Нажатием кнопки **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ** выберите программу **ВЫПЕЧКА**.
 7. Время приготовления на данной программе задается автоматически и составляет 45 минут.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимой температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.
 8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
 9. По окончании времени приготовления автоматически включится функция поддержания тепла. Для ее отключения нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**. При повторном нажатии подогрев снова будет включен.
 10. Отключите прибор от питающей сети.
 11. Спустя 2-3 минуты выньте чашу из корпуса и аккуратно извлеките выпечку.
- ВНИМАНИЕ!** Всегда используйте кухонные рукавицы или прихватки при извлечении чаши.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Если оставить выпечку в чаше на долгое время, выпечка может отсыреть.

Йогурт

Для приготовления домашнего йогурта.

1. Разложите сырье для йогурта (100 мл натурального йогурта на 1 л молока) по небольшим стеклянным баночкам. В чашу мультиварки налейте небольшое количество воды. Баночки с сырьем поставьте в воду.
 2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша стоит ровно, без перекосов и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
 3. Закройте крышку до упора, пока не сработает блокировка.
 4. Установите клапан выпуска пара в положение «закрыто».
 5. Подключите прибор к электросети.
 6. Нажатием кнопки **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ** выберите программу **ЙОГУРТ**.
 7. Время приготовления на данной программе задается автоматически и составляет 8 часов.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Общее время приготовления зависит от температуры и количества ингредиентов и будет складываться из времени приготовления и времени, которое затрачивается на нагрев и нагнетание давления.
8. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ** для запуска приготовления на установленной программе.
 9. По окончании приготовления обеспечьте спуск давления, переведя клапан выпуска пара в положение «открыто».
 10. Дождитесь полного спуска давления и откройте крышку.
- ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь открыть крышку силой! Дождитесь окончания спуска давления и только затем открывайте крышку.
11. Накройте стаканчики с йогуртом крышечками и уберите в холодильник для остывания.

РЕЖИМ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА ГОТОВЫХ БЛЮД

После окончания работы программы автоматически включается режим подогрева (поддержания тепла готовых блюд). В этом режиме Вы также можете подогреть готовое блюдо.

Данная функция недоступна на программах «ОБЖАРКА» и «ЙОГУРТ».

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что режим поддержания тепла готовых блюд рассчитан на 8 часов и более, не рекомендуем оставлять готовое блюдо в этом режиме надолго во избежание его пересушивания, порчи и потери вкусовых качеств.

Для подогрева готового блюда:

1. Поместите продукты в чашу для приготовления.
2. Установите чашу в сковородку. Убедитесь, что она установлена правильно и плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Установите клапан выпуска пара в положение «открыто».
4. Подключите прибор к электросети.
5. Нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА** на панели управления.
6. Для прерывания процесса подогрева нажмите кнопку **ТЕПЛО/ОТМЕНА**.

ФУНКЦИЯ ОТСРОЧКИ СТАРТА

В мультиварке-скороварке предусмотрена функция отсрочки старта, которая позволяет запустить программу приготовления через заданное время.

Данная функция недоступна на программах: «ВЫПЕЧКА», «ОБЖАРКА», «ЙОГУРТ», «ЗАПЕКАНИЕ», «РЫБА», «ОВОЩИ».

1. Положите ингредиенты в соответствии с рецептом в чашу мультиварки.
2. Вставьте чашу в корпус и закройте крышку.
3. Выберите необходимую программу в соответствии с инструкцией по ее установке.
4. Нажмите на кнопку **ОТСРОЧКА** на панели управления.
5. Установите желаемое время отложенного старта с помощью кнопок «+» и «-».
6. Нажмите кнопку **СТАРТ/ВЫКЛ.**
7. Когда заданное время отсрочки старта истечет, выбранная программа приготовления автоматически запустится.


ВНИМАНИЕ! Не оставляйте в съемной чаше скоропортящиеся продукты (мясо, рыбу, молочные продукты) при комнатной температуре более, чем на 2 часа. При температуре выше 30°C не оставляйте продукты более, чем на 1 час.

ЧИСТКА И УХОД

Проводите процедуру очистки каждый раз после использования прибора или перед приготовлением, если он не использовался длительное время.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

1. Отключите прибор от электросети и дайте остыть.
2. Промойте съемную чашу в теплой мыльной воде мягкой губкой. Протрите чашу насухо снаружи и внутри. Слейте воду из конденсатора.
3. Протрите корпус сковородки влажной губкой. Не погружайте его в воду.
4. Переверните крышку и снимите защитный экран, потянув вверх за металлический штырек. Промойте экран в теплой мыльной воде. Если на силиконовое кольцо на ободе экрана попали частицы пищи, снимите кольцо с защитного экрана и тщательно промойте. Протрите экран и кольцо насухо и установите обратно.



5. **ВНИМАНИЕ!** Если экран и кольцо установлены неправильно, прибор будет работать некорректно. Уплотнительное кольцо всегда должно быть чистым, гибким, без трещин. Не используйте прибор, если кольцо повреждено. Обратитесь в сервис-центр.
6. Для очистки клапана выпуска пара возьмите за него и аккуратно потяните вверх. Прочистите в теплой мыльной воде при помощи маленькой щеточки. Высушите клапан, а затем установите обратно.
ВНИМАНИЕ! Детали мультиварки не предназначены для чистки в посудомоечной машине.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЪЕМНОЙ ЧАШИ

- Во избежание повреждения внутреннего антипригарного покрытия чаши используйте для помешивания и извлечения продуктов только деревянные, силиконовые или пластиковые кухонные принадлежности.
- Ни в коем случае не разрезайте блюдо внутри съемной чаши!
- Избегайте перепадов температур при уходе за чашей (не помещайте горячую чашу в холод, не наливайте холодную воду в нагретую чашу).
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.
- Чаша может поменять цвет в процессе эксплуатации вследствие контакта с водой и моющими средствами - это нормальное явление, не сказывающееся на безопасности дальнейшей эксплуатации чаши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 900 Вт

Объем съемной чаши: 5 л

Параметры питания: 220-240 В ~ 50/60 Гц

ВНИМАНИЕ! Все материалы данного руководства были тщательно проверены. При обнаружении опечаток, опущений и несоответствий компания оставляет за собой право окончательной трактовки. Дизайн и характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Перед приобретением ознакомьтесь с фактическими характеристиками изделия

Срок службы товара не менее 2-х лет при соблюдении условий эксплуатации



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом Вы поможете сохранить окружающую среду.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Не включается	Нет питания в электросети	Проверьте напряжение в электросети
Крышка негерметично соединяется с корпусом прибора. Во время приготовления из-под крышки выходит пар	Уплотнительное кольцо в крышке прибора отсутствует или установлено с перекосом Уплотнительное кольцо в крышке прибора загрязнено	Установите кольцо правильно Очистите кольцо
	Деформация уплотнительного кольца	Замените кольцо на новое
Блюдо готовится слишком долго	Перебои питания в электросети Между чашей и нагревательным элементом попал посторонний предмет Чаша в корпусе прибора установлена с перекосом Нагревательный элемент загрязнен	Проверьте напряжение в электросети Удалите посторонний предмет Установите чашу ровно, без перекосов Отключите прибор от электросети, дайте ему остить. Очистите нагревательный элемент